

# UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF, EFFICACE ET RESPONSABLE

**200 000**  
**masques lavables**  
**seront distribués**  
**aux**  
**Corbeil-Essonnois**  
**en mai**  
**et en juin**

**La ville de Corbeil-Essonnes et ses partenaires institutionnels mettent à la disposition des Corbeil-Essonnois des masques lavables.**

**Afin d'assurer une offre permanente et régulière et de ne pas provoquer des attroupements, des distributions successives seront organisées dans les semaines à venir en fonction des livraisons des masques.**



## COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE ?



**Avant de mettre ou enlever le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.**



### Pour le mettre :

- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.



### Pour l'enlever :

Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.



### Il faut changer le masque :

- Quand vous avez porté le masque 4h.
- Quand vous souhaitez boire ou manger.
- Si le masque s'humidifie.
- Si le masque est endommagé.



Évitez de le toucher et de le déplacer.



Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.



Ne mettez pas le masque dans votre poche ou votre sac après l'avoir porté. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.



Attention: si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.



Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.

## COMMENT ENTRETENIR SON MASQUE ?



Lavez le masque à la machine avec de la lessive. **Au moins 30 min à 60°C minimum.**



Utiliser un sèche-ligne ou un sèche-cheveux pour sécher votre masque, ou encore, le faire sécher à l'air libre sur une surface désinfectée.

## ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières.

Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.



Lavez-vous très régulièrement les mains



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir



Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le



Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades



Respecter une distance de 1 mètre

**Plus d'infos sur :**

**www.corbeil-essonnes.fr ou au 01 60 89 72 01**

# NOTICE D'UTILISATION

## MASQUE DE PROTECTION UNS2 - M3LH001

**Composition de la matière principale :** 82% Polyester - 18% Polyamide

**Explication sur la méthode de lavage :** Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Ce masque répond aux recommandations AFNOR de 5 lavages puisqu'ils peuvent être lavés et réutilisés jusqu'à 10 fois conformément aux tests effectués dans nos laboratoires. Repassage à une température de 120°C.

**Performances :** Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 Masque catégorie 2 « UNS 2 » = masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques. Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 70%. Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa.

**Précautions d'usage :** Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Tests au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche. Veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; Lors du port du masque éviter de le toucher ou de le déplacer. Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ; Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ; Pour retirer le masque, L'enlever par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque) Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée (s'il n'est plus réutilisable); Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

**Entretien du masque :** Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac. Les masques non utilisés sont à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

**Contexte d'utilisation :** Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

**Domaine d'utilisation :** Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.



Étiquette portée à l'intérieur du masque